

キーボード ショートカット		マウス コントロール	
全てのナビゲーションモードとツール			
ナビゲーションモードの変更	1=パン,2=回転,3=ウォーク,4=ゲーム	コンテキストメニューを表示	マウス右ボタン
ツールの変更	5=情報,6=選択,7=非表示,8=注 釈,9=寸法,0=切断	パン	マウスホイールボタン
パン	矢印キー	スピン	Ctrl + マウスホイールボタン
ズームアウト	-	ズーム	マウスホイールボタン
ズームイン	+	上昇下降	Ctrl + マウスホイールボタン
全体を見る	Home	プロパティを表示	マウス左ボタンでダブルクリック
上昇	Page Up	切断面を移動	Shift + マウスホイールボタン Shift + マウス左ボタン
降下	Page Down	切断面を少量ずつ動かす	Ctrl + Shift + マウスホイールボタン Ctrl + Shift + マウス左ボタン
クリップボードへコピー	Ctrl + C		
ビューポイントを変更	Ctrl + テンキー0..9		
要素を表示/非表示	Alt + S, W, L, C, R, D, I, B, O, T		
すべて表示	Ctrl + Shift + A		
選択したコンポーネントのみを表示	Ctrl + Shift + S		
未選択コンポーネントを透過表示	Ctrl + Shift + D		
元に戻す	Ctrl + Z		
やり直し	Ctrl + Y		
パン ナビゲーションモード			
パン	矢印キー	パン	マウス左ボタン マウスホイールボタン
スピン	Ctrl + 矢印キー	スピン	Ctrl + マウス左ボタン
スピン ナビゲーションモード			
スピン	Ctrl + 矢印キー	スピン	マウス左ボタン
パン	矢印キー	パン	マウスホイールボタン
連続回転	Ctrl + R		
ウォーク ナビゲーションモード			
ウォーク	矢印キー W, S, A, D	ウォーク	マウス左ボタン
周りを見回す	Alt + 矢印キー	周りを見回す	Alt + マウス左ボタン
速く歩く	Ctrl		
障害物の通り抜け	C		
ゲーム ナビゲーションモード			
Forward	W, ↑ (矢印キー)	周りを見回す	マウスを動かす
Backward	S, ↓ (矢印キー)	ゲームモードを終了	マウス左ボタン
右	D, → (矢印キー)		
左	A, ← (矢印キー)		
速く歩く	Ctrl		
障害物の通り抜け	C		
ゲームモードを開始/終了	G		
フライモード開始/終了	F		
情報ツール			
		情報を表示	マウス左ボタン
		部分情報を表示	Shift + マウス左ボタン
		エリア選択を開始	マウスの左ボタンを押したまま
選択ツール			
		選択/選択解除	マウス左ボタン
		複数選択/選択解除	Ctrl + マウス左ボタン
		部分選択/選択解除	Shift + マウス左ボタン
		選択/選択解除	マウスの左ボタンを押したまま
非表示ツール			
		非表示	マウス左ボタン
		部分非表示	Shift + マウス左ボタン
		非表示選択開始	マウスの左ボタンを押したまま
マークアップツール			
		マークアップを追加	マウス左ボタン
		非表示選択開始	マウスの左ボタンを押したまま
寸法ツール			
寸法を終了	Esc	寸法を追加	マウス左ボタン
		要素に固定	Ctrl + マウス左ボタン
		ポイントに固定	Alt + マウス左ボタン
切断ツール			
選択された切断面を移動	<, >	切断面を選択	マウス左ボタン
切断面をゆっくり移動	Ctrl + <, >	非表示選択開始	マウスの左ボタンを押したまま
次の切断面を選択	Spaceキー		
切断面を反転	Backspaceキー		
切断面を回転	X, Alt + X, Y, Alt + Y		
切断面を削除	Deleteキー		
切断面を表示/非表示	T		
透明化ツール			
		透明化	マウス左ボタン
		部分的に透明化	Shift + マウス左ボタン
		透明化部分選択開始	マウスの左ボタンを押したまま